



montacarichi




**TABELLA MONTACARICHI OLEODINAMICO 1 MONTANTE 1 ACCESSO
PER PORTATE 300KG E 500 KG**

A	B	C	D	E	F	versione
800	1100	1270	1250	800	1050	standard
1000	1300	1470	1450	1000	1250	fuori standard




**TABELLA MONTACARICHI OLEODINAMICO 1 MONTANTE 1 ACCESSO
PER PORTATE 300 KG E 500 KG**

A	B	C	D	E	F	versione
800	1100	1200	1200	800	1050	standard
1000	1300	1450	1400	1000	1250	fuori standard



**TABELLA MONTACARICHI OLEODINAMICO 1 MONTANTE 1 ACCESSO
PER PORTATE DA 500 KG E 2000 KG**

A	B	C	D	E	F	versione
1400	1800	2100	1950	1400	1750	standard
1000	1800	1700	1950	1400	1750	standard
1400	2600	2100	2950	1400	1750	standard
2000	2600	2700	2950	1400	1750	standard



**TABELLA MONTACARICHI OLEODINAMICO 2 MONTANTE 2 ACCESSI
PER PORTATE 500KG E 2000 KG**

A	B	C	D	E	F	versione
1400	1800	2100	1900	1400	1750	standard
1000	1800	1700	1900	1400	1750	standard
2000	2600	2700	2900	1400	1750	standard
1400	2600	2100	2900	1400	1750	standard